


# Zasada zbrojenia nadbetonowanego cokołu

skala 1:10

Nr.1-#10co30cm; trzpienie  
wklejane na żywicy iniekccyjnej



## UWAGA:

1. Pręty zbrojeniowe przyciąć do geometrii nadbetonowanego cokołu na miejscu budowy.